



Istruzioni di applicazione per adesivi fotomurali

Ti serviranno:

Nastro adesivo da carrozziere, forbici, un metro, un asciugacapelli ed uno panno pulito.

Il muro deve essere asciutto, liscio e sano; se è stato imbiancato da poco, bisognerà attendere almeno 10 giorni. Non deve avere tracce di unto o verniciatura con smalti silconici.

Pulisci bene la parete passandola con l'aspirapolvere e/o con un pennello asciutto.

Tieni presente che sul muro non si formano bolle d'aria, quindi l'applicazione è molto più semplice che su altre superfici come porte o mobili. Puoi comunque applicare queste grafiche anche sui mobili però dovrai fare più attenzione. Per le superfici diverse dal muro proponiamo altri materiali più adatti, quindi se stai pensando a qualcosa del genere, contattaci prima dell'acquisto. info@colorkit.it - Tel. 33416445449



Posiziona la grafica e fissala lungo i bordi con del nastro adesivo da carrozziere, lasciando liberi i primi 10/20 cm. in alto



Nella parte superiore stacca la grafica dalla carta di fondo.



Taglia con le forbici la carta di fondo, cercando di avere un taglio netto, senza scalini e sfrangiature..



Fai aderire al muro la grafica, nella zona dove hai tagliato la carta di fondo, quindi fai aderire al muro questa prima parte del disegno..



Dopo aver fissato la prima parte del disegno, togli il nastro adesivo quindi partendo dal punto dove hai tagliato la carta di fondo, comincia a staccarla per altri 30/40 cm. e poi fai aderire la grafica anche in questa area.



Procedi in questo modo a tratti di 30/40 cm. alla volta, fino all'applicazione completa.



Una volta applicata tutta la grafica dovrai fissarla scaldandola con il phon e tamponando con pressione, utilizzando il panno. Devi tamponare e non sfregare, per evitare di graffiare il disegno.



Il tuo lavoro è terminato. Adesso puoi riposarti ed ammirarlo....

La stampa si può pulire con acqua e sapone, facendo attenzione a non sfregare forte. Per rendere la stampa più resistente puoi applicargli sopra della vernice trasparente. Questa operazione è meglio eseguirla prima dell'applicazione; puoi utilizzare normali bombolette spray oppure, se preferisci lavorare con pennello o rullo, devi **assolutamente** utilizzare vernice all'acqua.

www.colorkit.it